



Dansk Mini Racing Union

2017

Banereglement
Slot Racing & Scaleracing

BANEREGLEMENT



§1 STRØMFORSYNING

SLOTTRACING

Banen kan forsynes med strøm på 2 forskellige måder:

1) 12 Volt akkumulatorer (batterier) med en total kapacitet på 40Ah pr spor (240Ah til en 6-spors bane), parallelt forbundet med en reguleret strømforsyning. Den regulerede strømforsyning skal være i stand til at levere 40-50% af strømmen ved fuld belastning, f.eks. 5A pr spor, 30A ved en 6-spors bane.

2) 12V reguleret strømforsyning, der skal være i stand til at levere mindst 10A pr. Spor. (Til en 6 sporet bane skal forsyning således som minimum kunne levere 60A totalt).

Tomgangsspænding.

Tomgangsspændingen på banen (uden belastning) skal ligge mellem:

- 12,5 og 13,8V ved batteridrift (13,8 V når lader med max. 13,8V er tilkoblet)
- 12,5 og 13,8 V ved reguleret forsyning

SCALERACING

Variabel strømforsyning som opfylder kravet til klassen.

Minimum 2A/spor, - for 1:24 dog minimum 5A/spor.

Hvis separat strømforsyning/spor - skal disse være ens.

Tomgangsspænding på banen for - **CanAm** - skal være 18,0 Volt på træbaner og 19,0 Volt på plastbane.

Tomgangsspænding på banen for - **Retro F1** - skal være 10,0 - 12,5 Volt på træbaner og 11,0 - 13,5 Volt på plastbane.

Tomgangsspænding på banen for - **Scaleauto** - skal være 12,5 Volt på træbaner og 13,5 Volt på plastbane.

BEGGE KLASSER

Polariteten skal være plus til højre. Det anbefales at hvert enkelt spor udstyres med sikringer, max 25A.

Håndspeederen skal forbindes så den regulerer på plus-spændingen af strømforsyningen.

§1a BANENS INDRE MODSTAND

SLOTTRACING

Banens spænding V_{tomgang} (ubelastet bane) **må**, når banen belastes med en given modstand, målt over denne, ikke falde til mere end den belastede spænding $V_{\text{lastmodstand}}$ der er angivet i nedenfor viste tabel.



(Belastning af bane udføres ved i pulten at forbinde hvid og sort med en passende ledning monteret med stik, hvorefter modstanden, ude på banen, midt mellem to forsyningssteder for pågældende spor, forbindes til hver sin side af braiden)..

| V_{tomgang} | Modstand | Minimum spænding $V_{\text{lastmodstand}}$ |
|----------------------|----------|---|
| 13,00 | 1,35 Ohm | 12,00 |
| 13,00 | 2,7 Ohm | 12,50 |
| 13,00 | 5 Ohm | 12,75 |
| 12,50 | 1,35 Ohm | 11,60 |
| 12,50 | 2,7 Ohm | 12,00 |
| 12,50 | 5 Ohm | 12,25 |

SCALERACING

Banens spænding V_{tomgang} (ubelastet bane) **bør**, når banen belastes med en given modstand, målt over denne, ikke falde til mere end den belastede spænding $V_{\text{lastmodstand}}$ der er angivet i nedenfor viste tabel.

(Belastning af bane udføres ved i pulten at forbinde hvid og sort med en passende ledning monteret med stik, hvorefter modstanden, ude på banen, midt mellem to forsyningssteder for pågældende spor, forbindes til hver sin side af braiden/folie).

| V_{tomgang} | Modstand | Minimum spænding $V_{\text{lastmodstand}}$ |
|----------------------|----------|---|
| 13,00 | 1,35 Ohm | 10.60 |
| 13,00 | 2,7 Ohm | 11,80 |
| 13,00 | 5 Ohm | 12,35 |
| 12,50 | 1,35 Ohm | 10,30 |
| 12,50 | 2,7 Ohm | 11,30 |
| 12,50 | 5 Ohm | 11,80 |

(1,35 Ohm opnås med f.eks 2 stk. 2,7 Ohm parallelt.)

§1b Indbyrdes påvirkning mellem sporene – gælder både Slot & Scale baner!

Når et spor belastes med 10A (f.eks. 2 x 2,7 ohm parallelt) må tomgangs spændingen, på sporet ved siden af ikke falde med mere end 0,1V. (nabo spor V_{tomgang} målt på pult eller bane).

Når et spor belastes med 5A (f.eks. 2,7 ohm) må tomgangs spændingen, på sporet ved siden af ikke falde med mere end 0,05V. (nabo spor V_{tomgang} målt på pult eller bane).

Er der flere strømforsyninger til banen gælder at; "sporet ved siden af" skal være et der forsynes fra samme forsyning og/eller via eventuel fælles kabelføring som spor der belastes.

Idet det antages at forsyning(er) er ok, er det modstand i eventuel fælles kabelføring mellem forsyning og pult/bane der er afgørende faktor for indbyrdes påvirkning, modstand i den enkelte banes braid eller folie er uden betydning herfor.

Se Guideline/anvisninger bagerst i Banereglementet, hvorledes disse målinger kan foretages.

§2 HÅNDSPEEDERFORBINDELSE


Håndspeederstik i banen skal være:

Banan-bøsning eller XLR-hunstik, forbundet således:

Rød som bremse
Hvid som strøm
Sort som bane

Til håndspeeder anvendes Banan-stik respektivt XLR-hanstik.

Håndspeedertilslutning skal udføres med positiv regulering efter følgende principdiagram



Er der monteret andre typer stik end de her nævnte, skal den arrangerende klub stille adapter-stik til rådighed til disse to typer stik i minimum det antal, som antallet af banens spor



§3 BANEN

Banen skal have en afstand mellem spor-rillerne på minimum 80 mm. (for 1/24 – 100 mm). Der skal minimum være 4 spor for at banen kan godkendes til DM-arrangement. Banen skal synes og godkendes – hvis der er DM løb placeret på banen. Dette gøres inden første DM løb på den pågældende bane. DMRU fastlægger hvem der skal udføre dette arbejde.

§4 BANEOVERFLADE

Banens overflade skal være af plast, træ eller andet egnet materiale. Det er bane ejerens ansvar at banens tilstand er i orden til afholdelse af løb, hvilket vil sige at banen er kørt ind og braiden er ren. Tapen derimod, må aftørres med en tør klud mellem de enkelte finaler. Rensemiddel må kun anvendes hvis et sådant er stillet til rådighed af klubben.

§5 DÆKSMØRELSE/RENSEMIDLER

Slotracing

Arrangerende klub bekendtgør i indbydelsen, hvilke regler der gælder for den pågældende bane. Som minimum må der dog altid tilføres dæk smørelse direkte på dækkene.

Scaleracing

Ud over den behandling som bane ejeren har givet banen, må der ikke påføres dæksmørelse på dæk og bane før og under løb. Dækkene må efter behov løbende renses med malertape og lignende. Brug af rensmidler direkte på dækkene er tilladt i begrænset omfang, men dækkene skal være helt tørre inden bilen sættes på banen.

§6 OMGANGSTÆLLERE

Det forlanges at omgangstælleren er 100% funktionsdygtig.

Baneskift ved DM:

| | | | |
|-------------------|-----------------|-------|-----------------|
| | DMRU | | EURO |
| 4-sporede baner : | 1-2-4-3 | eller | 1-3-4-2 |
| 6-sporede baner : | 1-2-4-6-5-3 | eller | 1-3-5-6-4-2 |
| 8-sporede baner : | 1-2-4-6-8-7-5-3 | eller | 1-3-5-7-8-6-4-2 |



Guideline/anvisninger

Guideline/anvisninger til den elektriske konfigurering af bane, hvis den skal kunne godkendes som en bane der kan benyttes til afvikling af DM løb.

For at få et overblik, vedr. banens/strømforsyning og cabling vil det være en god ide at holde sig ajour med vejledningen samt skemaet, der er at finde på hjemmesiden: under dette link:

http://dmru.dk/onewebmedia/document/2017/Egen_kontrol_af_bane_stroem_2017_med_Formel.xls

Dette skema vil kunne give et overblik over, om de opstillede krav er opnået.

Skemaet skal under alle omstændigheder indsendes til DMRU for at banen kan få status som DM bane.

FORSYNINGSKABLER

Forsyningskabler fra strømforsyning til speeder pult og fra speederpult til bane bør være på minimum 6 kvadrat pr. spor.

Det tilrådes at der, for hvert spor, anvendes separat kabel føring med min. 6 kvadrat forsyningskabel, fra plus på strømforsyning til hvidt banan/ben 2 på speeder pult, samt for hvert spor, separat kabel føring, fra minus på strømforsyning til bane/speederpult. Herved minimeres indbyrdes påvirkning mellem spor bedst.

For at minimere banemodstand kan anvendes flere forsyningspunkter på bane delt ud fra pult (sort/ben 3).

Ligeledes kan anvendes flere forsyningspunkter på bane delt ud fra minus.

Det anbefales, at der ikke er mere end 12 m på bane mellem hvert forsyningspunkt. På en 36 m bane vil der således skulle være 3 forsyningspunkter.

For at reducere og minimere variationer i banemodstand kan forsyningspunkter til bane fra pult (sort/ben3) samt minus endvidere forskydes i forhold til hinanden.

Ved 12 m mellem hvert forsyningspunkt skal plus og minus således forskydes indbyrdes med 6 m.



Således måles spændingen ved en kendt belastning på banen:

Følgende skal bruges:

1.
Et voltmeter
2.
En effektmodstand på 2,7ohm eller 1.35 ohm (2 stk. 2,7ohm i parallel), mindst 10W, men gerne 50W.
3.
XLR stik med ledningsstump der forbinder ben 2 og ben 3, eller et kort ledningsstykke af kraftigt kvadrat med bananstik i hver ende, (anvendes til at forbinde hvid og sort ved kørepult)-

Gør sådan her:

1.
XLR Stikket sættes i speedertilslutningen (eller anvend ledning med bananstik mellem hvid og sort).
Check at der nu er spænding på braiden/tapen/skinnerne. Noter spændingen (f.eks. 12V)
2.
Find det sted på banen der er længst væk fra hvor fødeledning fra pult (ben 3 på XLR eller sort banan) er tilsluttet til banens braid/tape.
(Hvis der er flere fødeledninger fra pult, XLR ben 3 eller sort banan, fordelt ud til forskellige steder på bane, så vælges et sted midt mellem to tilslutningssteder hvor kabel længder til pult er længst.) Forbind belastnings modstanden til braiden/tapen på begge sider af sporet. Mål spændingen på braiden/tapen/skinnerne samme sted (f.eks 11,5V).
3.
Hvis den modstand der bruges er på 2,7ohm og den spænding der måles er 11,5V vil strømmen være $11,5/2,7 = 4,3A$. Notér den målte spænding i skemaet – "Egenkontrol af bane".
Målingen med belastningsmodstanden skal nok foregå ret hurtigt hvis modstanden er på 10W, da den bliver varm. Der vil blive afsat 40-50W i modstanden. Hvis man er 2 om at måle er det ikke noget problem.

Medens sporet er belastet – som ovenfor – måles spændingen på de øvrige spor. Her noteres ligeledes den målte spænding i skemaet – "Egenkontrol af bane".

4.
Gentag målingen for samtlige spor på dette sted. Målinger skal vise ens resultat.
5.
Som yderligere kontrol gentages ovennævnte måling også andre steder på banen

BANEN



Banen skal være forsynet med elektronik/relæer – der forhindre "friløb" ved Track CALLS. Det drejer sig om er at man opnår samme effekt som når der "bremses" med (håndspeederen).

Tegning/diagram/forklaring til hvorledes relæer monteres, for at opnå "bremseeffekt" ved Track Cal




Biltema relæ 42-303 til 29.90



Se venligst **nederst på siden** hvorledes disse relæer forbindes, for at opnå den ønskede "bremseeffekt" ved Track Call -

Relæ vist i hvilestilling
Styrespænding (+) til 86,
minus til 85
Medfører forbindelse
fra 30 til 87
Husk diode

COD
1 form C, CO with diode



Det hele sammenfattet i én
tegning:



Lapmaster tilslutning med bremserelæ:

<http://lapmaster.dk/LapMasterConnectionHighPowerWithAutobrake.png>

